

Regelungen des Netzbetreibers zur Belieferung von SLP-Entnahmestellen

Angewendet wird das analytische Verfahren. Die Zerlegung der Restlastkurve erfolgt bis auf weiteres unter Einbezug der VDEW-Standardlastprofile.

Die Restlastkurve wie folgt gebildet:

- Summe aller Einspeisungen (inkl. PV-Anlagen)
- Netzverluste
- LG-Kunden
- Band-Kunden
- Nachtspeicher Heizungskunden (Temperaturabhängig)
- = Restlast