

**Gemeinschaft
Energielabel
Deutschland**



Liste der ausgezeichneten Geräte (Büro- und Unterhaltungselektronik)

Ausgabe Nr. 20

Stand: 15.8.2003



Sprecher der GED

Gemeinschaft Energielabel Deutschland
c/o Berliner Energieagentur
Michael Geißler
Rudolfstr.9
10245 Berlin
Tel.: 030 - 2933 30 - 11
Fax: 030 - 2933 30 - 99
Email: geissler@berliner-e-agentur.de

Anmeldeunterlagen für Hersteller können bezogen werden über:

Büro für Energie und Umwelt
Alec v. Fersen
Franziusstr. 8-14
60314 Frankfurt
Tel. 069 - 4940 966
Fax.069 - 4940 969
Email: fersen@pcse.de

Die Mitglieder der Gemeinschaft Energielabel Deutschland

- A.S.E.W
- B.A.U.M. e.V.
- Berliner Energieagentur
- Bund der Energieverbraucher e.V.
- Energieagentur Nordrhein-Westfalen
- Energiestiftung Schleswig-Holstein
- Freie und Hansestadt Hamburg
- IMPULS-Programm Hessen
- Schweizer Bundesamt für Energie
- WWF Deutschland
- BEO und BUND sind fördernde Mitglieder der GED

Das Energielabel international

Die „Gemeinschaft Energielabel Deutschland“ (GED) ist Mitglied der „Group for Efficient Appliances“(GEA) die europaweit ein einheitliches Informationssystem für energieeffiziente Geräte einführt.

Das GEA - Label wird bereits in den europäischen Ländern

- Dänemark
- Deutschland
- Finnland
- Frankreich
- Niederlande
- Österreich
- Schweden
- Schweiz

genutzt, um energieeffiziente Geräte aus den Bereichen Informations- und Unterhaltungselektronik auszuzeichnen.

Liste der ausgezeichneten Geräte

Die GED veröffentlicht alle 3 Monate die vorliegende Liste. Sie enthält alle Geräte, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind und die aufgrund ihrer Energieeffizienz mit dem GEA-Label ausgezeichnet wurden.

Die nächsten Aktualisierungstermine der GED-Liste:

Nr. 18	15.Februar 2003
Nr. 19	15. Mai 2003
Nr. 20	15. August 2003
Nr. 21	15. November 2003

Sie finden unter der Internetadresse <http://www.energielabel.de/liste> die aktuelle Version im PDF – Format zum herunterladen. Dort finden Sie ebenfalls unter dem Stichwort „prämierte Geräte“ den tagesaktuellen Stand der Registrierung; sowie die Kriterien, die für die Prämierung erreicht werden müssen.

Die aktuellen Prämierungsbedingungen

Die Festlegung der Prämierungsbedingungen erfolgt regelmäßig auf europäischer Ebene in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern der Geräte. Die Grenzwerte werden so festgelegt, daß nur etwa die 25% effizientesten, am Markt verfügbaren Geräte aus den jeweiligen Kategorien ausgezeichnet werden können.

Geräte	Betriebszustand	Max. Leistung [Watt]	Bemerkung	
PC ohne integriertem Bildschirm	Aus/Ruhe	3/10	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 30 min	
PC mit integriertem Bildschirm	Aus/Ruhe	3/15	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 30 min	
Bildschirm mit USB Schnittstelle	Ruhe	3	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 70 min	
Bildschirm ohne USB Schnittstelle	Ruhe	1	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 70 min	
Drucker und Drucker/Fax-Kombinationen; alle Bauarten	Aus	Drucker+Fax	Drucker	Fax
0 < ppm < 10	Ruhe	1	1	1
11 < ppm ≤ 20	Ruhe	5	5	5
21 < ppm ≤ 30	Ruhe	10	15	5
31 < ppm ≤ 40	Ruhe	30	30	15
> 40 ppm	Ruhe	30	60	15
Drucker (Überformat bis A2)	Ruhe	wie Drucker/Fax Kombinationen, nach Druckgeschwindigkeit		
Farbdrucker; nicht anwendbar für Tintenstrahl-, Nadel- und Typenraddrucker	Aus Ruhe	1 30W	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 30 min	
Kopierer	Ruhe	0,5 * c	Auto-Power-off in max. 30 Minuten	
Für c ≤ 20 Kopien/Minute	Ruhe	5 + 3,85 * c ¹	Auto-Power-off in max. 60 Minuten	
Für c > 20 Kopien/Minute	Ruhe	5 + 3,85 * c	Auto-Power-off in max. 90 Minuten	
Für c > 44 Kopien/Minute	Aus	1		
Für c ≤ 20 Kopien/Minute	Aus	10		
Für 21 – 44 Kopien/Minute	Aus	15		
Für c > 44 Kopien Minute	Aus			
Kopierer (Überformat)	Ruhe	5 + 3,85 * c		
Für c ≤ 40 Kopien/Minute	Aus	10		
Für c ≤ 40 Kopien/Minute	Aus	20		
Für c > 40 Kopien Minute	Aus			
Fax	Ruhe	1	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 5 min	
Scanner	Ruhe	5	Verzögerungszeit für Powermanagement ≤ 15 min	
Multifunktionale Geräte	Ruhe		Bedingungen wie bei Kopierer	
Fax - Drucker- Kopierer	Ruhe		Bedingungen wie bei Drucker/Fax-Kombination	
Fax-Drucker	Ruhe		Bedingungen wie beim Kopierer	
Kopierer-Drucker	Ruhe			
Fernsehgeräte analog/digital	Betriebszyklus	0,75 [Energieindex]	Siehe „Änderungen im Vergleich zum Vorjahr“	
Video/DVD-Abspielgeräte	Aus/stand-by-passive	0,5/1		
VCR/TV-VCR/DVD-recorder	stand-by-passive	3	Videoaufzeichnungsgeräte	
Satelliten Empfänger (analog)	Aus/stand-by-passive	0,5/1		
Audio-Anlagen	Aus/stand-by-passive	0,5/1		
Audio-Einzelgeräte	Aus/stand-by-passive	0,5/1		
Energiespargeräte	Eigenverbrauch	1	In jeder Betriebsphase	
Steckernetzteile	ohne Last	0,5		
Batterieladegeräte	Stand-by	1		
schnurlose und mobile Telefone mit / ohne Anrufbeantworter	Stand-by	5/1	Funktionsfähig in der Basis/Ladestation	
Frankiermaschinen	Ruhe	10		
0 < mppm ≤ 50	Ruhe	30		
50 < mppm ≤ 100	Ruhe	50		
100 < mppm ≤ 150	Ruhe	85		
mppm > 150	Ruhe			

¹ C: Anzahl Kopien bzw. Drucke pro Minute

² ppm: Anzahl Seiten bzw. Drucke pro Minute

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr

Die Gerätetechnik bei Fernsehgeräten wurde in den letzten Jahren so verbessert, daß der stand-by Verbrauch bei guten Geräten nun unter 1 Watt liegt. Daher ist ab dem Jahr 2002 für Fernsehgeräte eine grundsätzlich neue Form der Bewertung eingeführt worden, die nicht nur den stand-by Verbrauch, sondern auch den Verbrauch in der Betriebsphase bewertet. Dafür wird ein sog. Energie-Effizienz-Index errechnet. Der Wert liegt in 2003 ebenfalls bei 0,75.

Die Kriterien für die Definition des Index sind im Internet unter der URL http://www.efficient-appliances.org/download/Duty_cycle_analogue_and_%20digital_TV.pdf zu finden.

Ein Rechenblatt zur schnellen Bestimmung des Verbrauchsindex wird unter der URL <http://www.efficient-appliances.org/download/GEEA%20energy%20efficiency%20index%20calculation%20for%20TVs.xls> zur Verfügung gestellt.

Da die Geräteentwicklung bei TV-Geräten zur Zeit sehr stürmisch verläuft und weitere Gerätekomponenten in das Fernsehgerät integriert werden (DVD-Player, home-cinema-Systeme etc) wird der Energieindex für das Jahr 2004 überarbeitet.

Für Monitore ist ab 2004 ebenfalls mit einem Energieindex für den Betriebszustand „Ein“ zu rechnen.

In 2003 erhalten Geräte mit geringerem Verbrauch im deep-sleep mode die Prämierung. Die Schwelle sank von 4 Watt auf 3 Watt bei Geräten mit USB Schnittstelle und von 2 Watt auf 1 Watt bei Geräten ohne USB-Schnittstelle.

Aufgrund der technischen Entwicklung kann auch bei anderen Geräten der Büroelektronik von einem reduzierten Stromverbrauch im standby – Modus ausgegangen werden. Die Werte für eine Prämierung konnte bei Druckern und Drucker/Fax-Kombinationen, Scannern und PC reduziert werden. PC müssen – auch das ist ein neues Pflichtkriterium – den Bildschirm in Arbeitspausen mit geeigneten Mechanismen im Energieverbrauch reduzieren.

Audio-Geräte

Grundig AG	M 100 R - Receiver, Amplifier	Grundig AG	PA 3 - Tuner, CD, Tape, Amplifier
Grundig AG	PA 6 - Tuner, CD, Tape, Amplifier	Grundig AG	RCD 2000 - Tuner,CD
Kenwood	CD DP 900 H	Kenwood	CD XP 120 H
Kenwood	CD XP 200 H	Kenwood	CD XP 300 H
Kenwood	CD XP 700 H	Kenwood	HM 233
Kenwood	HM 332 H	Kenwood	HM 332 L
Kenwood	HM 332 S	Kenwood	HM 332 W
Kenwood	HM 332 Y	Kenwood	HM 333-L
Kenwood	HM 333-N	Kenwood	HM 333-S
Kenwood	HM 335-S	Kenwood	HM 382 MD S
Kenwood	HM 382 MD -S	Kenwood	HM 382 MDS
Kenwood	HM 382 MD-S	Kenwood	HM 383-MD
Kenwood	HM 535-H	Kenwood	HM 535-N
Kenwood	HM 535-S	Kenwood	HM 982-RW
Kenwood	HM DV 5	Kenwood	HM DV 6
Kenwood	HM DV 7	Kenwood	HM F 50
Kenwood	HM F30 - S	Kenwood	HM335-N
Kenwood	IM MT 899 H (S)	Kenwood	KAF 1030
Kenwood	KAF 3030	Kenwood	KRF A 4030
Kenwood	KRF A 4030 S	Kenwood	KRF A 5030 D
Kenwood	KRF V 4060 D	Kenwood	KRF V 4060 D-S
Kenwood	KRF V 4550 D	Kenwood	KRF V 4550D-S
Kenwood	KRF V 5050 D-S	Kenwood	KRF V 5060 D
Kenwood	KRF V 5060 D-S	Kenwood	KRF V 6030 D
Kenwood	KRF V 6050 D	Kenwood	KRF V 6060 D
Kenwood	KRF V 6060 D-S	Kenwood	KRF V 7030 D
Kenwood	KRF V 7050 D	Kenwood	KRF V 7773 D
Kenwood	KRF V 8030 D	Kenwood	KRF V 8060 D
Kenwood	KRF V 8060 D-S	Kenwood	KRF V 9993 D
Kenwood	KRF V5050 D	Kenwood	KRF X 6090 D
Kenwood	KRF X 7775 D	Kenwood	KRF X 7775 D-S
Kenwood	KRF X 9050 D	Kenwood	KRF X 9060 D
Kenwood	KRF X 9060 D-S	Kenwood	KRF X 9995 D
Kenwood	KRF X 9995 D-S	Kenwood	MD E 900 H
Kenwood	MD MT 180 H (S/DL)	Kenwood	MD MT 190 (S/BL)
Kenwood	MD MT 200 H (S)	Kenwood	MD MT 888 H (S)
Kenwood	QT CD 180 H (S/BL/RD)	Kenwood	QT CD 210 H (S/BL)
Kenwood	QT CD 250 H	Kenwood	XD 335
Kenwood	XD 353	Kenwood	XD 355
Kenwood	XD 355-H	Kenwood	XD 553
Kenwood	XD 653	Kenwood	XD 655
Kenwood	XD 655-GR	Kenwood	XD 655-H
Kenwood	XD 755	Kenwood	XD 855
Kenwood	XL 1500 H	Kenwood	XL 30H
Kenwood	XL 3500 H	Kenwood	XL 40 H
Kenwood	XL 50 H	Kenwood	XL 60 H

Audio-Geräte

Panasonic	SC-AK22 micro System	Kenwood	XL 70 H
Panasonic	SC-DV 150 Stereo System	Panasonic	SC-AK44 micro System
Panasonic	SC-PM 03 micro System	Panasonic	SC-EH 760 Stereo System
Panasonic	SC-PM 11 micro System	Panasonic	SC-PM 03 Stereo System
Panasonic	SC-PM 25 micro System	Panasonic	SC-PM 22 Stereo System
Panasonic	SC-PM 35MD micro System	Panasonic	SC-PM 30 MD Stereo System
Pioneer	HTD-5	Pioneer	DCS-100
Pioneer	IS-22S	Pioneer	IS-22
Pioneer	NS-11-S	Pioneer	NS-11-Q
Pioneer	NS-DV88	Pioneer	NS-DV77
Sharp	CD-BA 1200 H minisystem	Pioneer	NS-F10
Sharp	CD-BA 1500 H minisystem	Sharp	CD-BA 1300 H minisystem
Sharp	CD-BA 1700 H minisystem	Sharp	CD-BA 160 H minisystem
Sharp	CD-BA 2010 H minisystem	Sharp	CD-BA 2000 H minisystem
Sharp	CD-CH 1000 H towersystem	Sharp	CD-BA 3000 H minisystem
Sharp	CD-MD 3000 H towersystem	Sharp	CD-DP 2500 H minisystem
Sharp	MD-MX 10 H minidisksystem	Sharp	CD-RW 5000 H towersystem
Sharp	MD-MX 30 H minidisksystem	Sharp	MD-MX 20 H minidisksystem
Sharp	XL-40 H microsystem	Sharp	XL-30 H microsystem
Sharp	XL-60 H microsystem	Sharp	XL-50 H microsystem
Sony	CHC-CL1	Sharp	XL-70 H microsystem
Sony	LBT-XG700	Sony	CMT-CP500MD
Sony	CHC-CL3	Sony	MHC-S3
Sony	CMT-CP100	Sony	CHC-CL5MD
Sony	CMT-DC1	Sony	CMT-CP300
Sony	CMT-EP30	Sony	CMT-DCS500MD
Sony	CMT-EP50	Sony	CMT-EP40
Sony	CMT-SD1	Sony	CMT-RB5
Sony	CMT-SP55TC	Sony	CMT-SP55MD
Sony	LBT-XG900AV	Sony	LBT-XG500
Sony	MHC-DP800AV	Sony	MHC-DP700
Sony	MHC-RG30	Sony	MHC-RG20
Sony	MHC-RG60	Sony	MHC-RG40
Sony	MHC-S7AV	Sony	MHC-RG70AV
Yamaha	CRX-E200 PianoCraft	Yamaha	CRX-E150 PianoCraft

Drucker

Brother	HL-1240	Brother	HL-1250
Brother	HL-1270N	Brother	MP 21 C
Gestetner	6206	Gestetner	6312
Gestetner	6316	Gestetner	6324
Nashuatec	806	Nashuatec	912
Nashuatec	916	Nashuatec	924
Nashuatec	P 7014	Nashuatec	P 7020
OKI	Okipage 10 ex	OKI	Okipage 12 i/n
OKI	Okipage 20 n	OKI	Okipage 6 W
OKI	Okipage 8 P	OKI	Okipage 8 W

**Drucker**

Rex-Rotary	5312
Rex-Rotary	5324

Rex-Rotary	5206
Rex-Rotary	5316
WINCOR NIXDORF	HighPrint 4915

Energiesparschalter

DATATECH	St.off
DIK	Eco man FO 10
DIK	Eco man Printer
DIK	Power Safer PS 3
Memo SWITCH	memo switch handy
Optimatik AG	SP-100
SWEL	Sensor CUBI mit Schaltsteckdose

DIK	Eco man Copy
DIK	Eco man Monitor
DIK	Power Safer PS 1
DIK	Power Safer TS 1
Memo SWITCH	memo switch lazy
SWEL	Sensor CUBI mit Schaltkabel
SWEL	Sensor PIR mit Schaltsteckdose

Faxgeräte

Deutsche Telekom	T-CONCEPT F210
Lanier	Lanier 4350
Nashuatec	P 597

Infotec	i 3865
Lanier	Lanier 4375
Toshiba	TF 631

Fernsehgeräte

Bang & Olufsen	MX 4000
Bang & Olufsen	MX 6000
Grundig AG	ARGANTO 70 Flat MFW 70-530/9 DPL
Grundig AG	ARGANTO 70 MW-515 MV/DOLBY
Grundig AG	ARGANTO 82 Flat MFW 82-530/9 DVD
Grundig AG	ARGANTO 82 MW 82-515 MV/DOLBY
Grundig AG	ATLANTA Flat SE 7250a DOLBY
Grundig AG	Berlin SE 7050/8 PIP/Dolby
Grundig AG	BOSTON SE 7012 DOLBY
Grundig AG	DAVIO 70 ST 70-292 DOLBY
Grundig AG	Davio M 55-290/8 IDTV
Grundig AG	DENVER Flat SE 8260/8 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 72 Flat MF 72-3110 MV/DOLE
Grundig AG	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY
Grundig AG	Fine Arts Vision MFW 82-720/9a DVD
Grundig AG	Fine Arts Vision MW82-720/9 DVD
Grundig AG	LEEMAXX 55 Flat MF 55-9110 MV/DOLBY
Grundig AG	LENARO 84 MFW 84-6110 MV/AC3
Grundig AG	M 70-879/8 DOLBY
Grundig AG	M 72-100/8a
Grundig AG	M 72-798 DOLBY
Grundig AG	M 84-212 / 8 DOLBY
Grundig AG	MW 70-100/8
Grundig AG	MW 82-50/8
Grundig AG	Planatron II PW110-520/9 Palplus
Grundig AG	SEDANCE 72 M 72-2110 MV/DOLBY

Bang & Olufsen	MX 4002
Bang & Olufsen	MX 7000
Grundig AG	ARGANTO 70 MW 70-510/8a DPL
Grundig AG	ARGANTO 82 Flat MFW 82-530/9 DPL
Grundig AG	ARGANTO 82 MW 82-510/8a DPL
Grundig AG	ARGANTO 82 MW 82-520/9 PAL/PLUS
Grundig AG	ATLANTA Flat SE 7260 DOLBY
Grundig AG	Boston SE 7010 IDTV
Grundig AG	Davio 70 M 70-290 IDTV
Grundig AG	DAVIO 70 ST 70-292/8 DOLBY
Grundig AG	Davio M 70-290/8 IDTV
Grundig AG	DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 70 MF 70-300 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 72 Flat MF 72-3110 DOLBY
Grundig AG	ELEGANCE 82 Flat MFW 82-3110 MV/DO
Grundig AG	Fine Arts Vision MFW 82-710/9 DVD
Grundig AG	Fine Arts Vision MW 82-710/9 DPL/PIP
Grundig AG	Hamburg SE 8240 Dolby
Grundig AG	LEEMAXX 72 Flat MF 72-9110 MV/DOLBY
Grundig AG	LENARO 92 MFW 92-6110 MV/AC3
Grundig AG	M 72-100 a
Grundig AG	M 72-109 MV/DOLBY
Grundig AG	M 84-211/8 IDTV
Grundig AG	MF 72-258 DOLBY
Grundig AG	MW 82-3112 MV/DOLBY
Grundig AG	Orlando
Grundig AG	SEDANCE 72 M 72-2110 DOLBY
Grundig AG	SEDANCE ST 70-284 DOLBY

Fernsehgeräte

Grundig AG	ST 63-270/8 IDTV	Grundig AG	SEDANCE ST 70-284/8 DOLBY
Grundig AG	ST 70-265/8 DOLBY	Grundig AG	ST 70-260/8 IDTV
Grundig AG	ST 70-398 DOLBY	Grundig AG	ST 70-298 IDTV
Grundig AG	Sydney SE 7230 DOLBY	Grundig AG	SYDNEY 2000 SE 7230 DOLBY
Grundig AG	Toronto SE 7215	Grundig AG	Sydney SE 7240 DOLBY
Grundig AG	TORONTO SE 7216/8 DOLBY	Grundig AG	TORONTO SE 7216 DOLBY
Grundig AG	Wien SE 6340 DOLBY	Grundig AG	Wien 100 SE 6320 IDTV/LOG
Grundig AG	XENTIA 55 M 55-420/8 DOLBY	Grundig AG	XENTIA 55 Flat MF 55-5110 MV/DOLBY
Grundig AG	XENTIA 70 Flat MFW 70-430/8 DOLBY	Grundig AG	XENTIA 63 M 63-420/8 DOLBY
Grundig AG	XENTIA 72 Flat 72-490 DOLBY	Grundig AG	Xentia 70 Flat MFW 82-490/8 Dolby
Grundig AG	XENTIA 72 Flat MF 72-420/8 DOLBY	Grundig AG	XENTIA 72 Flat MF 72-420 DOLBY
Grundig AG	XENTIA 72 Flat MF 72-430/8 DOLBY	Grundig AG	XENTIA 72 Flat MF 72-430 DOLBY
Grundig AG	XENTIA 82 Flat MFW 82-430/8 DOLBY	Grundig AG	XENTIA 72 M 72-400 DOLBY
Loewe Opta	Aconda 93102 ZW	Loewe Opta	Xentia 82 Flat MFW 82-490/9 Dolby
Loewe Opta	Aconda 9381 ZW	Loewe Opta	Aconda 9372 ZP
Loewe Opta	Aconda 9581 ZW	Loewe Opta	Aconda 9392 ZW
Loewe Opta	Arcada 8584 ZP	Loewe Opta	Arcada 72-100
Loewe Opta	Arcada 8684 Z	Loewe Opta	Arcada 8672 Z
Loewe Opta	Arcada 8772 ZP	Loewe Opta	Arcada 8755 Z
Loewe Opta	Art 95 - 100	Loewe Opta	Arcada 8784 ZP
Loewe Opta	Calida 5255 Z	Loewe Opta	Art Vision 70 - 100
Loewe Opta	Calida 5563 Z	Loewe Opta	Calida 5555 Z
Loewe Opta	Calida 5584 Z	Loewe Opta	Calida 5572 Z
Loewe Opta	Calida 5663 Z	Loewe Opta	Calida 5655 Z
Loewe Opta	Calida 5684 Z	Loewe Opta	Calida 5672 Z
Loewe Opta	Calida 5763 Z	Loewe Opta	Calida 5755 Z
Loewe Opta	Calida 5784 Z	Loewe Opta	Calida 5772 Z
Loewe Opta	Cantus 3872 ZP	Loewe Opta	Cantus 3870 ZW
Loewe Opta	Contur 1663 Z	Loewe Opta	Contur 1570 Z
Loewe Opta	Credo 7570 ZP	Loewe Opta	Contur 1670 Z
Loewe Opta	Credo 7670 ZP	Loewe Opta	Credo 7581 ZP
Loewe Opta	CS 1	Loewe Opta	Credo 7681 ZP
Loewe Opta	Ergo 6670 ZP	Loewe Opta	CT 1570 Z
Loewe Opta	Ergo 6681 ZP	Loewe Opta	Ergo 6672 ZP
Loewe Opta	Ergo 6772 ZP	Loewe Opta	Ergo 6770 ZP
Loewe Opta	Planus 4670 Z	Loewe Opta	Planus 4663 Z
Loewe Opta	Planus 4681 Z	Loewe Opta	Planus 4672 Z
Loewe Opta	Planus 4872 Z	Loewe Opta	Planus 4781 ZP
Loewe Opta	Profil 3570 Z	Loewe Opta	Profil 3563 Z
Loewe Opta	Profil 3870 ZW	Loewe Opta	Profil 3572 Z
Loewe Opta	TVM Xelos 5870 ZW	Loewe Opta	TVM Xelos 5861 ZW
Loewe Opta	TVO Xelos 5861 ZW	Loewe Opta	TVM Xelos 5881 ZW
Loewe Opta	TVO Xelos 5881 ZW	Loewe Opta	TVO Xelos 5870 ZW
Loewe Opta	Vitros 6381 ZW	Loewe Opta	Vitros 6372 ZP
Loewe Opta	Xelos 5261 ZW	Loewe Opta	Xelos 5255 Z
Loewe Opta	Xelos 5281 ZW	Loewe Opta	Xelos 5270 ZW
		Loewe Opta	Xelos 5381 ZW

Fernsehgeräte

Loewe Opta	Xelos 5981 ZW	Loewe Opta	Xelos 5970 ZW
Loewe Opta	Xelos M137 VT	Loewe Opta	Xelos M 155 VT
LOEWE systems	Credo 7681 ZP	LOEWE systems	Credo 7670 ZP
LOEWE systems	Ergo 6772 ZP	LOEWE systems	Ergo 6770 ZP
LOEWE systems	Spheros	LOEWE systems	Ergo 6781 ZP
Metz	70 TD 64 Hawaii 100 MT	Metz	63 TD 61 Elba 100 MT
Metz	72 TD 67 Linea-SF 100 MT de Luxe	Metz	72 TD 66 Linea-SF 100 MT
Nokia	3721	Metz	82 TE 93 Gemini-SF 100 MT
Nokia	55 A1-0	Nokia	5121
Nokia	63 L3	Nokia	55 Y2-0
Nokia	6368 VT	Nokia	6357 VT
Nokia	7157 VT	Nokia	71 L3
Nokia	72 F7-1	Nokia	7168 VT
Nokia	74 F3 3DNGA	Nokia	74 F3
Nokia	82 F7-2 3DNGA	Nokia	82 F7-2
Panasonic	TX-21 CK1	Panasonic	TX-14 JT1/54TC
Panasonic	TX-25 CK1	Panasonic	TX-21 JT/JR/54
Panasonic	TX-W 21 AD3C	Panasonic	TX-28 CK1
Panasonic	TX-W 25 AD70L	Panasonic	TX-W 21 MO4C
Panasonic	TX-W 25 LD4C	Panasonic	TX-W 25 AO 90 F
Panasonic	TX-W 25 MD3C	Panasonic	TX-W 25 LD90F
Panasonic	TX-W 25 MO2C	Panasonic	TX-W 25 MD4C
Panasonic	TX-W 25 XD3C	Panasonic	TX-W 25 SL1F
Panasonic	TX-W 25 XD60C	Panasonic	TX-W 25 XD4C
Panasonic	TX-W 28 D3 F	Panasonic	TX-W 25 XD90F
Panasonic	TX-W 28 D5 F	Panasonic	TX-W 28 D4F
Panasonic	TX-W 28 LD1C	Panasonic	TX-W 28 EX10F
Panasonic	TX-W 28 LD4C	Panasonic	TX-W 28 LD2C
Panasonic	TX-W 28 LD90F	Panasonic	TX-W 28 LD7C
Panasonic	TX-W 28 MO4C	Panasonic	TX-W 28 MD3C
Panasonic	TX-W 28 R4 F	Panasonic	TX-W 28 R3F
Panasonic	TX-W 28 SL1F	Panasonic	TX-W 28 SL10F
Panasonic	TX-W 28 XD 7C	Panasonic	TX-W 28 XD 70 C
Panasonic	TX-W 28 XD3C	Panasonic	TX-W 28 XD 90 F
Panasonic	TX-W 28 XD60C	Panasonic	TX-W 28 XD4C
Panasonic	TX-W 29 AD 90 F	Panasonic	TX-W 29 AD 70 C
Panasonic	TX-W 32 D3DP	Panasonic	TX-W 29 AD3C
Panasonic	TX-W 32 D4F	Panasonic	TX-W 32 D3F
Panasonic	TX-W 32 D5 F	Panasonic	TX-W 32 D5 DPF
Saba	M 5518 C	Panasonic	TX-W 36 D3 DP
Saba	M 7022 C	Saba	M 6322 C
Saba	M 8522 C	Saba	M 8521 C
Saba	T 7022 C	Saba	T 7021 C
Saba	W 7022 E	Saba	W 7021 E
Sharp	54 DS 03 S	Sharp	54 DS 02 S
Sharp	63 DS-15 S	Sharp	63 DS 03 S
		Sharp	70 DS 03 S

Fernsehgeräte

Sharp	70 DS 15 SN	Sharp	70 DS 05 S
Sharp	70 DW 15 SN	Sharp	70 DS 18S N
Sharp	70 ES 03 S	Sharp	70 DW 18 SN
Sharp	70 ES 14 S	Sharp	70 ES 04 S
Sharp	70 ES 18 S	Sharp	70 ES 16 S
Sharp	81 DW 15 SN	Sharp	72 DS 18 SN
Sharp	81 EF 20 E	Sharp	81 EF 19 E
Sharp	LC-13B4E	Sharp	C 7015 S
Sharp	LC-15B2EA	Sharp	LC-13C2
Sharp	LC-15C2E	Sharp	LC-15B4E
Sharp	LC-15E4E	Sharp	LC-15C2EA
Sharp	LC-20B4E	Sharp	LC-20B2EA
Sharp	LC-20C2EA	Sharp	LC-20C2E
Sharp	LC-22SV2E	Sharp	LC-20E4E
Telefunken	DF 222 C	Sony	7168 VT
Telefunken	DF 322 C	Telefunken	DF 321 C
Telefunken	DF 422 C	Telefunken	DF 421 C
Telefunken	DS 521 EF	Telefunken	DS 521 E
Telefunken	DS 522 G	Telefunken	DS 522 EF
Telefunken	MF 221 C	Telefunken	MF 218 C
Telefunken	MF 622 E	Telefunken	MF 222 C
Thomson	TH 21 DV 21 C	Thomson	TH 21 DK 24 E
Thomson	TH 21 MT 22 C	Thomson	TH 21 MT 21 C
Thomson	TH 24 WK 24 E	Thomson	TH 24 WK 21 E
Thomson	TH 25 DG 22 C	Thomson	TH 25 DG 21 C
Thomson	TH 28 DF 22 E	Thomson	TH 28 DF 21 E
Thomson	TH 28 DG 22 C	Thomson	TH 28 DG 21 C
Thomson	TH 29 DL 22 C	Thomson	TH 29 DL 21 C
Toshiba	43 PJ 93 DG	Toshiba	40 PL 93 G
Toshiba	50 PJ 98 G	Toshiba	44 PL 93 G
		Toshiba	61 PJ 98 G

Kopierer

Canon	FC 336	Canon	NP 6028
Canon	NP 6035	Canon	NP 6045
Canon	NP 6251	Canon	NP 6260
Konica	1015	Konica	1020
Konica	1112	Konica	1216
Konica	2028	Konica	2125
Konica	2223	Konica	3031
Konica	3035	Konica	3091
Konica	3135	Konica	3231
Konica	3240/3340	Konica	3331
Konica	4045	Konica	4145
Konica	4155	Konica	4345
Konica	4355	Konica	5370
Konica	6192	Konica	7033
Konica	7040	Konica	7050



Kopierer

Konica	7150	Konica	7060
Konica	DP 60	Konica	8028
Lanier	42 10	Lanier	41 50
Lanier	49 00	Lanier	42 60
Lanier	50 25	Lanier	50 20
Lanier	52 45	Lanier	52 35
Lanier	72 13	Lanier	52 65
Lanier	72 28	Lanier	72 16
Lanier	73 16	Lanier	73 13
Lanier	73 28	Lanier	73 20
Lanier	73 45	Lanier	73 35
Lanier	73 65	Lanier	73 55
Lanier / Agfa	X 820 E	Lanier	73 75
Mita AG	DC-1260	Lanier / Agfa	XD 320
Mita AG	DC-1470	Mita AG	DC-1460
Mita AG	DC-1860	Mita AG	DC-1560
Mita AG	DC-2360	Mita AG	DC-2050
Mita AG	DC-4060	Mita AG	DC-2560
Mita AG	Pointsource Vi 230	Mita AG	DC-6500
Mita AG	Vi 200	Mita AG	Pointsource Vi 310
Nashuatec	3708	Nashuatec	3612
Nashuatec	D 445	Nashuatec	D 435
Océ	Océ 3045 MS	Nashuatec	D 465 E
Océ	Océ 3100	Océ	Océ 3055
Panasonic	FP-7713	Océ	Océ 3165 MS
Panasonic	FP-7728	Panasonic	FP-7715
Panasonic	FP-7742	Panasonic	FP-7735
Rex-Rotary	8612	Panasonic	FP-7750

Monitore

Acer	72 57 c	Acer	72 57 e
Acer	76 51 f	Acer	F 51 e
Acer	FP 550	Acer	FP 855
BenQ	Q7S3	BenQ	V773
Capetronic	1A 1X	Capetronic	A9xx
COMPAQ	P1220	COMPAQ	PE1042P
COMPAQ	TFT 7000	Delta	DC-995 xxx
Delta	DD-995 xxx	Delta	DE.986 xxx
Delta	DE-995 xxx	EIZO	F 520
EIZO	F 730	EIZO	F 980
EIZO	F35 15	EIZO	F55S
EIZO	F56 17	EIZO	F57
EIZO	F67 19"	EIZO	F77 21"
EIZO	F77S	EIZO	F78 21"
EIZO	L 360	EIZO	L23 13.8"
EIZO	L34 15"	EIZO	L66
EIZO	T57S 17	EIZO	T67 20



Monitore

EIZO	T68 19"	EIZO	T67S 20
Formac	NSZ 2107 STTUW	EIZO	T960
Fujitsu Siemens Co	17 P3 (CRT)	Formac	Pro Nitron 22800
Fujitsu Siemens Co	19 P2 (CRT)	Fujitsu Siemens Co	176 V (CRT)
Fujitsu Siemens Co	21 P3 (CRT)	Fujitsu Siemens Co	19 T2 (CRT)
Fujitsu Siemens Co	3814 FA (TFT)	Fujitsu Siemens Co	21 T2 (CRT)
Fujitsu Siemens Co	4613 FA (TFT)	Fujitsu Siemens Co	3814 FA-M (TFT)
Fujitsu Siemens Co	C 383 FA (TFT)	Fujitsu Siemens Co	462 V FA (TFT)
Fujitsu Siemens Co	x 178 (CRT)	Fujitsu Siemens Co	e 156 (CRT)
Hyundai	C19R06092	Gateway	EV 910 B
Hyundai	HL 2885 B	Hyundai	C995
Hyundai	HL/T 5870 A	Hyundai	HL 7870 S
Hyundai	HL/T 7870 A	Hyundai	HL/T 5870 B
Hyundai	HLM 1300 LCD	Hyundai	HLM 1200 LCD
Hyundai	HT 7695 B	Hyundai	HLM 1400 LCD
LaCie	C22BW711(electron22blue IV)	Hyundai	V995
LaCie	NSZ3107STTUW	LaCie	electron22blue III
Matsushita	Tiny M-T7 F22	Matsushita	Panasonic TX-T7 F22
Matsushita	TX D9 S55	Matsushita	TX D7 S55
Maxdata	Belinea 10 15 15	Maxdata	Belinea 10 15 10
Maxdata	Belinea 10 15 30	Maxdata	Belinea 10 15 20
Maxdata	Belinea 10 15 36	Maxdata	Belinea 10 15 35
Maxdata	Belinea 10 15 45	Maxdata	Belinea 10 15 37
Maxdata	Belinea 10 15 55	Maxdata	Belinea 10 15 50
Maxdata	Belinea 10 15 70	Maxdata	Belinea 10 15 60
Maxdata	Belinea 10 17 10	Maxdata	Belinea 10 16 30
Maxdata	Belinea 10 17 20	Maxdata	Belinea 10 17 15
Maxdata	Belinea 10 17 40	Maxdata	Belinea 10 17 30
Maxdata	Belinea 10 18 20	Maxdata	Belinea 10 18 10
Maxdata	Belinea 10 19 10	Maxdata	Belinea 10 18 30
Maxdata	Belinea 10 30 20	Maxdata	Belinea 10 30 10
Maxdata	Belinea 10 30 25	Maxdata	Belinea 10 30 22
Maxdata	Belinea 10 30 30	Maxdata	Belinea 10 30 26
Maxdata	Belinea 10 30 50	Maxdata	Belinea 10 30 40
Maxdata	Belinea 10 30 60	Maxdata	Belinea 10 30 55
Maxdata	Belinea 10 30 75	Maxdata	Belinea 10 30 70
Maxdata	Belinea 10 30 85	Maxdata	Belinea 10 30 80
Maxdata	Belinea 10 50 80	Maxdata	Belinea 10 30 95
Maxdata	Belinea 10 55 96	Maxdata	Belinea 10 55 86
Maxdata	Belinea 10 60 30	Maxdata	Belinea 10 60 20
Maxdata	Belinea 10 60 60	Maxdata	Belinea 10 60 55
Maxdata	Belinea 10 60 80	Maxdata	Belinea 10 60 70
Maxdata	Belinea 10 70 15	Maxdata	Belinea 10 60 90
Maxdata	Belinea 10 70 25	Maxdata	Belinea 10 70 20
Maxdata	Belinea 10 70 40	Maxdata	Belinea 10 70 35
Maxdata	Belinea 10 70 60	Maxdata	Belinea 10 70 50
		Maxdata	Belinea 10 70 65

Monitore

Maxdata	Belinea 10 80 20	Maxdata	Belinea 10 80 15
Maxdata	Belinea 10 80 50	Maxdata	Belinea 10 80 25
Maxdata	Belinea 10 80 80	Maxdata	Belinea 10 80 60
Metz	19Eo 4T	Maxdata	Belinea 10 80 95
Metz	21Ho 4T	Metz	21 Eo 4T
Mitsubishi	C22BW711 (Diamond Pro 2070SB-BK)	Mitsubishi	C22BW711 (Diamond Pro 2070SB)
Mitsubishi	Diamond Plus 230 SB-BK	Mitsubishi	Diamond Plus 230 SB
Mitsubishi	L202EV	Mitsubishi	L152EQ
Mitsubishi	NL 2501	Mitsubishi	LSA 831 W
Mitsubishi	NSV 1107 STTKW	Mitsubishi	NSB 1107 STTU-W
Mitsubishi	NSZ 3107 STTUW	Mitsubishi	NSZ 2107 STTUW
Mitsubishi	RDT 183 S	Mitsubishi	NUB 1107 STTU
Mitsubishi	TFA 1105 STTU	Mitsubishi	RDT 184H
NEC	C22BW711 (FP 2141SB-BK)	Mitsubishi	TFA 9105 STTU
NEC	FE 1250+	NEC	C22BW711 (FP 2141SB)
NEC	FE 2111 SB-BK	NEC	FE 2111 SB
NEC	L152EQ	NEC	FP 1355
NEC	L172EP	NEC	L172EN
NEC	L202EV	NEC	L192G3
NEC	LCD 1850 X MultiSync	NEC	LCD 1850 DX MultiSync
NEC	Multi Sync FE1250+	NEC	LSA 831 W
NEC	Multi Sync LCD 1550M	NEC	Multi Sync LCD 1530V
NEC	Multi Sync LCD 1830	NEC	Multi Sync LCD 1550V
NEC	Multi Sync LS 15	NEC	Multi Sync LCD 1880 SX
NEC	NSV 1117 STTKW	NEC	NL 2501
Optiquest	VCDT S 21 469-2	NEC	NSZ 2102 STTUW
Optiquest	VCDT S 21 514-1E	Optiquest	VCDT S 21 469-2E
Panasonic	TX D7 S55	Optiquest	VCDT S 21 514-xy
Panasonic	TX-D1 F64 MA	Panasonic	TX D9 S55
Panasonic	TX-D9 L51 F	Panasonic	TX-D1 F64 U
Panasonic	TX-M9 T55	Panasonic	TX-D9 S45 MB
Philips	105 B 10	Panasonic	TX-T7 F22
Philips	105 B 13	Philips	105 B 11
Philips	107 B 13	Philips	107 B 10
Philips	109 B 10	Philips	107 S 10
Samsung	SyncMaster 520 TFT	Philips	201 B 10
Samsung	SyncMaster 700 p	Samsung	SyncMaster 530 TFT
Samsung	SyncMaster 710 b/T	Samsung	SyncMaster 700 TFT
Samsung	SyncMaster 900 p/T	Samsung	SyncMaster 710 Ms/T
Sony	Multiscan 200 ES	Samsung	SyncMaster 900 SL/T
Sony	Multiscan 400 PS	Sony	Multiscan 200 PS
Tiny	M-T7F22	Sony	Multiscan 500 PS
V7 Videoseven	L 18 A	V7 Videoseven	L 15 A
V7 Videoseven	N 96 D	V7 Videoseven	N 110
V7 Videoseven	S 96 D	V7 Videoseven	S 96 C
Viewsonic	VCDT S21 495	V7 Videoseven	S96
		Viewsonic	VCDT S21 507

**Monitore**

Viewsonic	VCDT S21 530
Vobis	MS 1779 P
Vobis	MS 1995 P
Yakumo	1770

Viewsonic	VCDT S21 511
Viewsonic	VP 140
Vobis	MS 1795 P
Vobis	MS 2195 P
Yakumo	1995

Multifunktionales Geräte

Brother	FAX-8250P
Brother	MFC-760
Canon	GP 405
Gestetner	3220
Gestetner	4210
Gestetner	9766
Gestetner	9768
Konica	7060
Konica	9028
Nashuatec	396
Nashuatec	398
Nashuatec	D 425
Nashuatec	D 445
Nashuatec	D 465
Nashuatec	P 594
Rex-Rotary	2825
Rex-Rotary	6460
Rex-Rotary	6490

Brother	FAX-8350P
Brother	MFC-9650
Canon	GP 605
Gestetner	3225
Gestetner	9763
Gestetner	9767
Konica	7050
Konica	7310
Nashuatec	394
Nashuatec	397
Nashuatec	D 420
Nashuatec	D 435
Nashuatec	D 455
Nashuatec	D 510
Rex-Rotary	2820
Rex-Rotary	3110
Rex-Rotary	6475
Rex-Rotary	6500

PC mit eingebautem Bildschirm

Fujitsu Siemens Co	Amilo M-series
Fujitsu Siemens Co	Lifebook C-series
Fujitsu Siemens Co	Lifebook S-series

Fujitsu Siemens Co	Lifebook B-series
Fujitsu Siemens Co	Lifebook E-series
Fujitsu Siemens Co	Lifebook X-series

PC ohne eingebauten Bildschirm

DSV	P 333 - 91 607
Fujitsu Siemens Co	Jetson
Fujitsu Siemens Co	Scenic D
Fujitsu Siemens Co	Scenic eB
Fujitsu Siemens Co	SCENIC N series
Fujitsu Siemens Co	Scenic S
Fujitsu Siemens Co	Scenic T
Fujitsu Siemens Co	Scenic xB
Hyundai	HMX - P 5200 MN
Hyundai	HMX - P 5233 MO
Hyundai	HMX - PII 7266 MB

Fujitsu Siemens Co	Activy
Fujitsu Siemens Co	SCENIC C series
Fujitsu Siemens Co	SCENIC E series
Fujitsu Siemens Co	Scenic L
Fujitsu Siemens Co	SCENIC P series
Fujitsu Siemens Co	SCENIC S2 series
Fujitsu Siemens Co	SCENIC W series
Fujitsu Siemens Co	Scenic xS
Hyundai	HMX - P 5200 MQ
Hyundai	HMX - PII 7266 MA
Hyundai	HMX - PII 7266 MC

Steckernetzteile

EGSTON	N1 EFSW 6W (4,5-12Volt)
EGSTON	N1 GFSW 6W (4,5-12Volt)
EGSTON	N1 UFSW 6W (4,5 - 12Volt)
EGSTON	N2 EFSW 6W (4,5-12Volt)
EGSTON	N2 GFSW 6W (4,5-12Volt)

EGSTON	N1 ESSW 6W (4,5-12Volt)
EGSTON	N1 GSSW 6W (4,5-12Volt)
EGSTON	N1 USSW 6W (4,5 - 12Volt)
EGSTON	N2 ESSW 6W (4,5-12Volt)
EGSTON	N2 GSSW 6W (4,5-12Volt)

Steckernetzteile

EGSTON	N2 USSW 6W (4,5 - 12Volt)
EGSTON	N4 GFSS 3W (3-12Volt)

EGSTON	N2 UFSW 6W (4,5 - 12Volt)
EGSTON	N4 EFSS 3W (3-12Volt)
EGSTON	N4 UFSW 3W (3 - 12Volt)

Videorecorder

Grundig AG	GV 600
Grundig AG	GV 6096 SV
Grundig AG	GV 640
Grundig AG	GV 690
Grundig AG	GV 740
Grundig AG	PALERMO SE 1400 SV
Grundig AG	SEVILLA SE 1405 HiFi/NiC
Grundig AG	VIVANCE GV 3100 VPS/2
Grundig AG	VIVANCE GV 3110 SV/2
Grundig AG	VIVANCE GV 3143 HiFi
Grundig AG	XERIA GV 5152 NiC
Grundig AG	XERIA GV 5253 HiFi
Grundig AG	XERIA GV 6163 HiFi
Loewe Opta	Centros 6004 M
Loewe Opta	VV 2102 M
Loewe Opta	VV 4206 H
Loewe Opta	VV 4276 H
Metz	VD 43
Metz	VD 45
Nokia	VR 3787 HiFi
Panasonic	NV-FJ610 EG
Panasonic	NV-FJ710 EG
Panasonic	NV-HD628EG
Panasonic	NV-HD635EG
Panasonic	NV-SD 230 EG
Panasonic	NV-SD280EG
Philips	VR 678
Philips	VR 967/02
Philips	VR 969/02
Pioneer	DV 340 (DVD-Player)
Sanyo	VHR 279 EV
Sanyo	VHR 459 EV
Sanyo	VHR 769 G
Sanyo	VHR 899 EV
Sharp	VC FH 3 GM
Sharp	VC FH 300 FPM
Sharp	VC FH 300 SM
Sharp	VC M 271 GM
Sharp	VC M 29 GM
Sharp	VC M 301 SM
Sharp	VC M 311 GM
Sharp	VC M 370 SM
Sharp	VC M 49 GM

Grundig AG	GV 600 SV
Grundig AG	GV 630
Grundig AG	GV 660
Grundig AG	GV 690 S
Grundig AG	PALERMO SE 1300 SV
Grundig AG	SEVILLA SE 1305 HiFi/NiC
Grundig AG	VIVANCE GV 3100 VPS/1
Grundig AG	VIVANCE GV 3110 SV/1
Grundig AG	VIVANCE GV 3142 NiC
Grundig AG	VIVANCE GV 3243 HiFi
Grundig AG	XERIA GV 5153 HiFi
Grundig AG	XERIA GV 6162 NiC
Grundig AG	XERIA GV 6263 HiFi
Loewe Opta	Centros 6006 H
Loewe Opta	VV 4006 H
Loewe Opta	VV 4236 H
Metz	VD 21
Metz	VD 44
Nokia	VR 3717 SV
Nokia	VR 3797 SV HiFi
Panasonic	NV-FJ615 EG
Panasonic	NV-FJ760 EG
Panasonic	NV-HD630EG
Panasonic	NV-HS860 EG
Panasonic	NV-SD275EG
Panasonic	NV-SD430EG
Philips	VR 778
Philips	VR 969
Philips	VR 969/39
Sanyo	VHR 259 EV
Sanyo	VHR 289 EV
Sanyo	VHR 769 EV
Sanyo	VHR 789 EV
Sharp	VC FH 200 FPM
Sharp	VC FH 30 GM
Sharp	VC FH 300 GM
Sharp	VC FH 500 GM
Sharp	VC M 27 GM
Sharp	VC M 30 SM
Sharp	VC M 31 GM
Sharp	VC M 32 GM
Sharp	VC M 38 GM
Sharp	VC M 51 GM



Videorecorder

Sharp	VC MH 67 GM	Sharp	VC ME 80 GM
Sharp	VC MH 69 GM	Sharp	VC MH 68 GM
Sharp	VC MH 71 HM	Sharp	VC MH 71 GM
Sharp	VC MH 711 GM	Sharp	VC MH 71 SM
Sharp	VC MH 73 GM	Sharp	VC MH 72 GM
Sharp	VC MH 76 GM (S)	Sharp	VC MH 74 FPM
Sharp	VC MH 77 FPM	Sharp	VC MH 761 GM (BK)
Sharp	VC MH 771 SM	Sharp	VC MH 770 SM
Sharp	VC MH 78 GM	Sharp	VC MH 78 FPM
Sharp	VC MH 781 GM	Sharp	VC MH 78 SM
Sony	DVP NC 600 (DVD-Player)	Sony	DVP CX 960 (DVD-Player)
Sony	DVP NS 400 CD (DVD-Player)	Sony	DVP NS 300 (DVD-Player)
Sony	DVP S 735 D (DVD-Player)	Sony	DVP S 435 CD (DVD-Player)
Stühlinger-STAG IC	LG C 20 P	Sony	DVP S 9000 ES (DVD-Player)
Stühlinger-STAG IC	LG N 209 S	Stühlinger-STAG IC	LG N 209 P
Toshiba	V /19 EG	Stühlinger-STAG IC	LG N 909 S
Toshiba	V 219 EG	Toshiba	V 209 EG
Toshiba	V 429 EG	Toshiba	V 229 EG
Toshiba	V 728 G	Toshiba	V 719 EG
Toshiba	V 819 EG	Toshiba	V 729 EG
Toshiba	V 829 EG	Toshiba	V 828 G
Toshiba	V 858 G	Toshiba	V 849 EG
		Toshiba	V 859 EG